

DELL Netbook alaphelyzetbe állítása

Leírás az újratelepítéshez. Én 2 netbook-on kipróbáltam. Azon, amelyen több program is fent volt, ott lassabban ment a folyamat. Ha valaki angol nyelven használta gépet, akkor azoknak is a lenti ablakok jelentek meg. A lenti képek mobilfotók és voltak pillanatok, amikor lemaradtam a fotózással, de a folyamat lényege ugyanez!!
A munka kb. 80 perc.


Az adapter legyen beillesztve a netbook-ba, így garantáljuk, hogy nem merül le a gép.

Lépjbe a windowsba!


Keressd a „fogaskereket” az az a gépházat. Azon belül a rendszert (system)




Ezen belül a helyreállítást!




Alaphelyzetbe állítás.






Minden elem eltávolítása (Ugye a saját fotóidat, videóidat, doksiaidat eltávolítottad? Ha nem akkor fejezd be a továbbiakat, s ments el pendrive-ra azokat!)


Következő: KlicK



Előkészítés (várakozz)




Indul az alaphelyzetbe állítás




Folyamat folytatódik.




... 49% .. türelem 100%-ig



A 100% után újra telepíti a windows-t. A művelet során többször újra indulhat a gép!




Várjunk megint 100%-ig!



Hamarosan kész, ... egy pillanat. (windows-pillantás)



Válassz magyar nyelvet!



Készen is vagyunk! Innen az **új felhasználónak** lesz dolga a saját belépéséhez igazodva. De hogyan is fejezzük be a munkát?

Nyomd be a kikapcsoló gombot tartósan és leáll a netbook. Lehet csomagolni és leadni az iskolába.

István bácsi